



## LES JARDINS AQUATIQUES



Possibilité d'utiliser ce raccord pour un skimmer ou une crépine déportée

Couper les sections et brancher le tuyau sur la section correspondant au diamètre du tuyau

Visser l'appareil UV sur le filtre et relier le tuyau de la pompe à l'appareil UV. Utiliser des colliers de serrage



Possibilité de brancher un tuyau pour l'évacuation des boues et de déporter la vanne



Visser les raccords sur les sorties de filtre (ils se trouvent à l'intérieur du tonneau) et brancher le ou les tuyaux (2 sorties pour les Combi 120/210) permettant à l'eau de retourner au bassin (par une chute d'eau) ATTENTION les tuyaux ne doivent pas remonter au-delà de la filtration : risque de surpression du filtre. Utiliser des colliers de serrage